

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRUNG TÂM HOCHIKI (HCV)



Khi trung tâm ở chế độ hoạt động bình thường chỉ có duy nhất đèn POWER ON sáng.

Chìa khóa nằm ở vị trí ENABLE CONTRON.

Khi có tín hiệu báo cháy :

- Chuông (còi) kêu vang.
- Đèn khu vực (zone) cháy sáng đỏ.
- Đèn FIRE trên trung tâm sáng đứng.

CÁCH XỬ LÝ SỰ CỐ :

- Quan sát trên mặt hiển thị trung tâm để biết được khu vực xảy ra sự cố.
- Nhanh chóng cử người đến khu vực xảy ra sự cố.

+ Nếu khu vực xảy ra sự cố có cháy thật:

- nhanh chóng xử lý đám cháy.
- Gọi số 114 để được hỗ trợ.

+ Nếu trung tâm báo cháy giả:

- Ta bật chìa khóa về vị trí off (qua bên phải).
- Nhấn nút ALAM / FAULT WARNING SILENCE: tắt còi chíp trung tâm.
- Nhấn nút SILENCE FAULT ALAM.: tắt chuông (còi) chính.
- Nhấn nút RESET : để đưa hệ thống trở về hoạt động bình thường.